

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji

Switch PoE

VONT-SP1016

Informacje zawarte w instrukcji

Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery należy wnikliwie zapoznać się z poniższą instrukcją. Instrukcję należy zachować w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było do niej zajrzeć po dalsze wskazówki.

Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl





UŻYTKOWNICY SYSTEMU SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA SPRAWDZENIE ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMIREGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZĄCYMI MONITORINGU I ZEZWOLEŃ NA NAGRANIA VIDEO ORAZ AUDIO. PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA NADUŻYCIA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM SPRZĘTU.

ABY UCHRONIĆ SIĘ OD RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ, NIE UŻYWAJ W ŚRODOWISKACH WILGOTNYCH ORAZ UNIKAJ WSTRZĄSÓW I UDERZEŃ,NIE UMIESZCZAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW PRZY WENTYLATORZE PODCZAS JEGO PRACY

Urządzenia, które zostały uszkodzona w wyniku braku urządzeń ochrony przepięciowej w instalacji

NIE PODLEGA GWARANCJI.

Funkcje urządzeń w zależności od wersji oprogramowania, mogą się różnić od tych podanych w instrukcji.









!!! UWAGA !!!

\wedge	CHRON URZĄDZENIE PRZED DZIAŁANIEM PROMIENI SŁONECZNYCH,
	WYSOKĄ TEMPERATURĄ ORAZ WILGOCIĄ.
	CZYNNIKI TE MOGĄ ZMNIEJSZYĆ WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA,
<u> </u>	A NAWET DOPROWADZIĆ DO JEGO TRWAŁEGO USZKODZENIA .
\wedge	POD ZADNYM POZOREM NIE DOPUSZCZAL DO STYCZNOŚCI URZADZENIA Z MOKRYMI.
	BADŹ WILGOTNYMI REKOMA JAK TEŻ Z INNYMI CZEŚCIAMI CIAŁA
17	GROZI TO PORAŽENJEJM PRADEM
	GROZI TO FORAZENIENI FRĄDENI.
\wedge	
	NIE UŻYWAJ SIŁY, ANI CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW WOBEC URZĄDZENIA.
	MOGĄ ONE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE SPRZĘTU JAK TEŻ KONTUZJĘ UŻYTKOWNIKA.
	NIE UZYWAJ PRZEWODÓW USZKODZONYCH LUB NIEOSŁONIETYCH IZOLACIA.
14	MOŻE TO PROWADZIĆ DO PORAŻENIA PRADEM.
\wedge	UŻYWAJ DEDYKOWANEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA.
	STOSOWANIE NIEWŁAŚCIWYCH METOD POŁACZENIOWYCH.
	GROZI AWARIA LUR WYRADKIEM
<u> </u>	GROZI AWARIĄ LOD WTPADRIEW.
\wedge	NIE PODEJMUJ PRÓB SAMODZIELNYCH NAPRAW.
	MOŻESZ SIĘ NARAZIĆ NA NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIA I INNE ZAGROŻENIA.
	W CELU NAPRAWY URZADZENIA, SKONTAKTUJ SIE Z AUTORYZOWANYM SERWISEM.
<u> </u>	
\wedge	
/ : \	ANI NIE WRŁĄDAJ DO NIEGO ZADNYCH PRZEDMIOTOW.
^	
	NIE MONTUJ URZĄDZENIA NA NIERÓWNYCH I MIĘKKICH PŁASZCZYZNACH.
	MOŻE TO WPŁYNĄĆ NA PRAWIDŁOWA JEGO WENTYLACJE .
/• \	





Spis treści

1.	Zawartość opakowania:	5
2.	Instalacja i uruchomienie	5
3.	Kable sieciowe wg. standardu EIA/TIA568A/B	6
4.	Panel czołowy, tylny i złącza urzadzenia	7
5.	Przykładowy schemat połączenia	8





1. Zawartość opakowania:

Switch PoE	Switch (przełącznik) PoE VONT-SP1016
Instrukcja Instalacji	Instrukcja instalacji
Zasilacz lub kabel zasilający	VONT-SP1016 – kabel zasilającey 230 VA
Akcesoria montażowa	Uchwyty montażowe

2. Instalacja i uruchomienie

- 1. Odłączyć zasilanie od urządzenia
- 2. Uzywając kabli sieciowych wg. standardu EIA/TIA568A lub 568B podłącz kamery IP do wyjść PoE switcha
- 3. Podłączyć zasilanie switcha PoE
- 4. Sprawdzić połączenia i sygnalizację switcha
- 5. Sprawdzić zasilanie

Uwagu instalacyjne

- W przypadku transmisji na więcej niż 100m (do maks. 150m) wymagane jest użycie skrętki UTP kat. 5e lub 6.
- Do switcha można podłączać urządzeń pobierających więcej niż 30W mocy (np.: kamery PTZ).





3. Kable sieciowe wg. standardu EIA/TIA568A/B

PIN	Kolor
1	biało-zielony
2	zielony
3	biało - pomarańczowy
4	niebieski
5	biało-niebieski
6	pomarańczowy
7	biało-brązowy
8	brązowy



PIN	Kolor
1	biało - pomarańczowy
2	pomarańczowy
3	biało-zielony
4	niebieski
5	biało-niebieski
6	zielony
7	biało-brązowy
8	brązowy







UWAGA !!!

Dla wybranego standardu połączenia (EIA/TIA568A lub EIA/TIA568B) oba końce kabla sieciowego (końcówki RJ-45) należy zacisnąć według tego samego wzoru, zgodnie z rysunkami powyżej.





OLTA



Switch VONT-SP1016 wyposazony jest w dodatkowy porty RJ-45(poe) lub 2 porty UpLINK do połączeń sieciowych, pozwalający na monitorwanie i kontolowanie przez przeglądarkę www stanu i poboru mocy poszczególnych portów PoE.

Domyślny adres IP switcha VONT-SP1016 na porcie kazdym porcie 192.168.1.200, login/hasło – admin/admin.

							P	ъЕ	Co	nfig	jura	atio	n S	oft	wa	re		V	1.1 IF	P Pas	sword	langu	uage [English	
Num.	AII	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Lock	6	6	6				6	6		6	6	6					6		6		6	6		6	6
ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
OFF																									
Reset	15																								
LinkState				\square		\square			\square	\square						\square						\square	\square	\square	
Power(W))	0.00	3.40	0.00	6.50	0.00	5.20	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Click	F a po to re oort is	ort.	me: ports. cted, t	ou can ans sta he link	ON/OF	FF a pu	ort or mear	reset a ns state rwise i	s		means	lock.	6 me	ans ur	nlock.										





6 Pierwsze logowanie

6.1 Polecane uzycie przegłądarki internetowej IE7 i wysza, Firefox, Chrome, Opera

Domyślny adres IP switcha VONT-SP1016 na porcie 192.168.1.200, login/hasło – admin/admin.

he server http://	192,168,1,184	80 requires a us	sername and
assword. The se	rver says: Ma	naged Switch.	
User Name:	[
Deserved			
Password:			

6.2 Przy pierwszym zalogowaniu polecane jest ustawienie prawidłowego czasu i strefy czasowej

System status	
World time zone	(GMT+08:00) China, Hong Kong, Australia Western 💌
	Auto adjust DST
Time allocation	⊙ Local time O Use NTP
NTP server	(Optional)
System time	2014年11月19日 9:32:02
PC time	2014年11月19日 10:06:11 update time to switch
Device name	
Contact information	
Contact address	
MAC address	c4:08:80:00:00:05
Hardware version	v1.0
Software version	v1.0.3f
Running time	308:14:22





a. Web powszechnie używane przyciski funkcyjne

Przycisk	Działanie
Help	Otwórz stronę pomocy online na stronie Ustawienia, aby wyświetlić pomoc o bieżącej stronie.
[Confirm]	Potwierdzenie wprowadzonej informacji lub akceptacja wprowadzonych danych.
Cancel	Anuluj bieżące ustawienia konfiguracji lub anuluj wprowadzone dane.
Return	Powrót do poprzedniej strony.
New page	Utwórz nowy projekt bieżącej strony.
Selectall	Zaznacz wszystkie porty lub pola bieżącej strony.
Refresh	Odśwież bieżącą stronę konfiguracji .
Delete all	Usunąć wszystkie elementy konfiguracji, lub sekcje wybranych elementów.

b. Tabela ustawień fabrycnych przełącznika VONT-SP1016*

* Poniższa tabela zawiera domyślną konfigurację przełącznika. Taka konfiguracja jest w większości przypadków. Proszę zmienić konfigurację, jeśli domyślna





konfiguracja nie pasuje do rzeczywistych potrzeb.

U	Istawienia	Parametry domyślne					
	Username / password	admin/admin					
System	IP Address	IP Address: 192.168.1.200 Subnet Mask: 255.255.255.0					
	MAC address table aging time	300 Seconds					
	Ports Status	Enable					
	Ports Speed Rate	Auto-negotiation					
	Port duplex mode	Auto-negotiation					
Port	Flow Control	Open					
	Trunking	Port does not converge					
	Port Speed Limitation	No limitation for Speed					
	Port Link Type	Access					
VLAN	Management VLAN	VLAN 1					
VEAN	VLAN Function Mode	Port-based VLAN					
Ν	MAC Binding	No Binding					
RSTP	RSTP Function	Close					
Network Management	SNMP	Close					

c. Web Timeout użytkownika. Po opuszczeniu strony ustawień sieci Web na chwilę, system będzie się wylogowywać to spowoduje powrót do okna





dialogowego systemu Web powodu limitu czasu. Zaloguj się ponownie, jeśli chcesz kontynuować operację. Strona sieci Web logowania ustawiona domyślne do 5 minut czasu oczekiwania bezczynności.

- d. Backup konfiguracji ustawień systemu Web. Kliknij <backup>, aby wybrać ścieżkę zapasową pliku konfiguracyjnego, kliknij przycisk <OK> aby zapisać bieżącą konfigurację do komputera. Konfiguracja można przywrócić w dokumencie formatu [* .cfg].
- e. Przywracanie z pliku konfiguracji. Kliknij przycisk <Browse>, i wybrać poprzedni plik kopii zapasowej [* .cfg], kliknij przycisk <Recover>. Informacje o konfiguracji przechowywane w pliku kopii zapasowej zostaną przywrócone do urządzenie, przyjęta konfiguracja zacznie obowiązywać po ponownym uruchomieniu urządzenia która odbędzie się automatycznie.

