


# Rozmieszczenie punktów montażowych dla modułów w szafce MSP-10 i MST-10

Producent: CROW

Oznaczono lewy górny punkt umocowania płytki (otwory  $\varnothing 4,6$ ):

1. RUNNER4  
RUNNER8



**MERAWEX**

MERAWEX Sp. z o.o.  
44-122 Gliwice  
ul. Toruńska 8  
tel. (0-32) 239-94-00  
fax (0-32) 239-94-09  
e-mail: [merawex@merawex.com.pl](mailto:merawex@merawex.com.pl)  
[www.merawex.com.pl](http://www.merawex.com.pl)

# Rozmieszczenie punktów montażowych dla modułów w szafce MSP-10 i MST-10

**Producent: DSC**


Oznaczono lewy górny punkt umocowania płytki (otwory  $\varnothing 4,5$ )

1. PC1616  
PC1864  
PC1832  
PC4204  
PC4020

2. PC1404  
PC4216  
PC5200  
PC5204  
PC5400

+ konfiguracja

3. PC4108  
PC4116  
PC5100  
PC5108  
PC5208



**MERAWEX**


MERAWEX Sp. z o.o.  
44-122 Gliwice  
ul. Toruńska 8  
tel. (0-32) 239-94-00  
fax (0-32) 239-94-09  
e-mail: [merawex@merawex.com.pl](mailto:merawex@merawex.com.pl)  
[www.merawex.com.pl](http://www.merawex.com.pl)

# Roźmieszczenie punktów montaŹowych dla modułów w szafce MSP-10 i MST-10

**Producent: EBS**

Oznaczono lewy górný punkt umocowania płytki (otwory  $\varnothing 6$ )

1. PX202A  
CPX200NW



**MERAWEX**

MERAWEX Sp. z o.o.  
44-122 Gliwice  
ul. Toruńska 8  
tel. (0-32) 239-94-00  
fax (0-32) 239-94-09  
e-mail: [merawex@merawex.com.pl](mailto:merawex@merawex.com.pl)  
[www.merawex.com.pl](http://www.merawex.com.pl)

# Rożmieszczenie punktów montażowych dla modułów w szafce MSP-10 i MST-10

Dokumentacja: 0713.00.95-02.1  
Data ostatniej aktualizacji: 06-06-2017. Wersja 1.2

**Producent: PARADOKS**

Oznaczo lewy górny punkt umocowania płytki (otwory  $\varnothing 4,5$ ):


1. EVO48  
EVO192  
SP5500  
SP6000  
SP7000

2. E55  
E65  
SP4000  
728ULT

+konfiguracja

3. ZX8  
ZX85P  
ARP3-HUB2

4. ZX4



**MERAWEX**


MERAWEX Sp. z o.o.  
44-122 Gliwice  
ul. Toruńska 8  
tel. (0-32) 239-94-00  
fax (0-32) 239-94-09  
e-mail: [merawex@merawex.com.pl](mailto:merawex@merawex.com.pl)  
[www.merawex.com.pl](http://www.merawex.com.pl)

# Rożmieszczenie punktów montażowych dla modułów w szafce MSP-10 i MST-10

**Producent: PYRONIX**

Oznaczo lewy górny punkt umocowania  
płytki (otwory  $\varnothing 5,5$ ):

1. MATRIX 6  
MATRIX 424  
MATRIX 816  
MATRIX 832  
MATRIX 832+



**MERAWEX**


MERAWEX Sp. z o.o.  
44-122 Gliwice  
ul. Toruńska 8  
tel. (0-32) 239-94-00  
fax (0-32) 239-94-09  
e-mail: [merawex@merawex.com.pl](mailto:merawex@merawex.com.pl)  
[www.merawex.com.pl](http://www.merawex.com.pl)

# Roźmieszczenie punktów montaŹowych dla modułów w szafce MSP-10 i MST-10

**Producent: RISCO**

Oznaczono lewy górný punkt umocowania  
płytki (otwory  $\varnothing 5,5$ ):

1. PRO24  
PRO116  
PRO128  
PRO140



**MERAWEX**


MERAWEX Sp. z o.o.  
44-122 Gliwice  
ul. Toruńska 8  
tel. (0-32) 239-94-00  
fax (0-32) 239-94-09  
e-mail: [merawex@merawex.com.pl](mailto:merawex@merawex.com.pl)  
[www.merawex.com.pl](http://www.merawex.com.pl)

# Roźmieszczenie punktów montaŹowych dla modułów w szafce MSP-10 i MST-10

**Producent: ROGER**

Oznaczono lewy górny punkt umocowania  
płytki (otwory  $\varnothing 5$ ):

1. PR402  
CPE32-SE



**MERAWEX**

MERAWEX Sp. z o.o.  
44-122 Gliwice  
ul. Toruńska 8  
tel. (0-32) 239-94-00  
fax (0-32) 239-94-09  
e-mail: [merawex@merawex.com.pl](mailto:merawex@merawex.com.pl)  
[www.merawex.com.pl](http://www.merawex.com.pl)


# Rozmieszczenie punktów montażowych dla modułów w szafce MSP-10 i MST-10

Dokumentacja: 0713.00.95-02.1  
Data ostatniej aktualizacji: 06-06-2017. Wersja 1.2

Producent: SATEL

Oznaczono lewy górny punkt umocowania płytki (otwory  $\varnothing 6$ ):

1. VERSA 15  
CA5
2. CA10  
INT32  
CA64PTSA
3. VERSA10  
CA6  
INT24  
CA64PP  
CA64EPS
4. VERSA5
5. CA4V1
6. CA64E  
CA64SM
7. CA10E  
MST-1



**MERAWEX**

MERAWEX Sp. z o.o.  
44-122 Gliwice  
ul. Toruńska 8  
tel. (0-32) 239-94-00  
fax (0-32) 239-94-09  
e-mail: [merawex@merawex.com.pl](mailto:merawex@merawex.com.pl)  
[www.merawex.com.pl](http://www.merawex.com.pl)




# Roźmieszczenie punktów montaŹowych dla modułów w szafce MSP-10 i MST-10

Producent: TELMOR

Oznaczono lewy górný punkt umocowania  
płytki (otwory  $\varnothing 6$ ):

1. TCA-824

2. TEX800



**MERAWEX**

MERAWEX Sp. z o.o.  
44-122 Gliwice  
ul. Toruńska 8  
tel. (0-32) 239-94-00  
fax (0-32) 239-94-09  
e-mail: [merawex@merawex.com.pl](mailto:merawex@merawex.com.pl)  
[www.merawex.com.pl](http://www.merawex.com.pl)


# Roźmieszczenie punktów montaŹowych dla modułów w szafce MSP-10 i MST-10

Producent: **TEXECOM**

Oznaczono lewy górný punkt umocowania  
płytki (otwory  $\varnothing 4,5$ ):

- 1. PREMIER 48  
PREMIER 88  
PREMIER 168  
PREMIER 640

- 2. PREMIER 412  
PREMIER 816  
PREMIER 832



**MERAWEX**

MERAWEX Sp. z o.o.  
44-122 Gliwice  
ul. Toruńska 8  
tel. (0-32) 239-94-00  
fax (0-32) 239-94-09  
e-mail: [merawex@merawex.com.pl](mailto:merawex@merawex.com.pl)  
[www.merawex.com.pl](http://www.merawex.com.pl)