

# INT-SF-WSW

## KLAWIATURA STREFOWA

Klawiatura strefowa **INT-SF-WSW** umożliwia sterowanie działaniem każdego systemu alarmowego opartego na centralach z rodzin: **INTEGRA** oraz **INTEGRA Plus**. Dla zachowania jednolitej linii wzorniczej elementów sterujących, klawiatura **INT-SF** polecana jest do zastosowania w systemach alarmowych wykorzystujących manipulatory: INT-KLFR, INT-TSI, INT-TSG oraz INT-KSG.

- podświetlenie klawiatury w kolorze białym
- sterowanie jedną strefą w systemie
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- diody LED pokazujące stan strefy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- funkcje kontroli dostępu
- przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, rygłem lub blokadą elektromagnetyczną
- wejście do kontroli stanu drzwi
- dostępna w kolorze jasnym (**INT-SF-SSW**), ciemnym (**INT-SF-BSB**) i białym (**INT-SF-WSW**)



## DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Zakres temperatur pracy	-10 °C...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	20 mA
Maksymalny pobór prądu	40 mA
Masa	180 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	80 x 143 x 25 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Obciążalność wyjścia przekaźnikowego (obciążenie rezystancyjne)	2 A / 24 V DC