

PILOT TRÓJKANAŁOWY T-54

Instrukcja instalacji



Wstęp

Czteroprzyciskowe piloty radiowe współpracują z odbiornikami i centralami bezprzewodowymi Risco. Są to piloty trójkanałowe, jeden z kanałów obsługiwany jest za pomocą dwóch przycisków i służy do implementacji funkcji uzbrajania i rozbrajania systemu alarmowego. Pozostałe 2 przyciski odpowiadają niezależnym kanałom, można im przypisać dowolne funkcje (typowo: napad i/lub aktywacja wyjść programowalnych). Pilot może być noszony jako breloczek, na szyi itp.

Programowanie pilota w pamięci odbiornika



Aby odbiornik mógł poprawnie interpretować sygnały pilota, pilot musi być wpisany do pamięci odbiornika. Wykonuje się to w sposób następujący:

➤ Odbiorniki serii NOVA



1. Ustaw odbiornik w tryb zapisu.
2. Aby wysłać kod identyfikujący funkcję uzbrajania/rozbrajania, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund przycisk  lub . LED pilota błysnie raz po naciśnięciu przycisku i ponownie – w chwili wysłania kodu identyfikującego (po 5 sekundach).
3. Aby wysłać kod identyfikujący przycisk 3, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez co najmniej 5 sekund. LED pilota błysnie raz po naciśnięciu przycisku i ponownie – w chwili wysłania kodu identyfikującego (po 5 sekundach).
4. Aby wysłać kod identyfikujący przycisk 4, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez co najmniej 5 sekund. LED pilota błysnie raz po naciśnięciu przycisku i ponownie – w chwili wysłania kodu identyfikującego (po 5 sekundach).
5. Sprawdź, czy odbiornik odebrał sygnały.
6. Przełącz odbiornik w tryb normalny.



➤ Odbiorniki central alarmowych

1. Z menu instalatora wejdź w tryb alokacji nadajników bezprzewodowych.
2. Wybierz numer linii alarmowej.
3. Naciśnij [2] by przełączyć odbiornik w tryb zapisu (i ewentualnie skasować dotychczas zaprogramowane w tej pozycji dane).
4. Aby wysłać kod identyfikujący, naciśnij i przytrzymaj przycisk  lub  przez co najmniej 5 sek. LED pilota błysnie raz po naciśnięciu przycisku i ponownie – w chwili wysłania kodu identyfikującego (po 5 sekundach). Odbiornik emituje dźwięk potwierdzający odebranie sygnału.

UWAGA:

Przyciski  i  pracują na jednym kanale i służą odpowiednio do pełnego uzbrajania i rozbrajania systemu. Linie przydzieloną do tego kanału nadajnika należy zaprogramować jako „bistabilną + szyfrową”. Powtórz kroki 2.-4. dla pozostałych dwóch przycisków pilota.



UWAGA:

Każdej linii (a więc również przyciskom) należy przypisać atrybuty programowe (partycję, sygnalizację, typ itp.). Szczegółowe instrukcje odnajdziesz w „Instrukcji instalacji i programowania” centrali alarmowej.

Celem eliminacji fałszywych alarmów, zaprogramuj piloty jako nadajniki Nie nadzorowane (opcja [4] w kroku 3. opisanej powyżej procedury programowania).

W przypadku sterowania wyjść za pomocą pilota, wyjścia powinny być zaprogramowane jako Impulsowe (NO lub NC) – patrz „Instrukcja programowania” centrali alarmowej.

Obsługa pilota

Naciśnij żądany przycisk pilota. Zaświecenie się LEDu potwierdza wysłanie sygnału do odbiornika. Aby uzbroić system, naciśnij przycisk . Rozbrajanie systemu – przycisk .

Test baterii

Układ elektroniczny pilota wykonuje sprawdzenie stanu baterii przy każdej transmisji. Rozładowanie baterii sygnalizowane jest błyskaniem LEDu (zamiast świecenia ciągłego) – jeśli po naciśnięciu przycisku LED pilota błyska, wymień baterię.

Sygnal informujący o rozładowaniu baterii jest również wysyłany do odbiornika.

Wymiana baterii

1. Odkręć wkręt w tylnej części obudowy i otwórz obudowę.
2. Wymień baterię na nową. Uważaj na polaryzację! (minus w dół – w stronę płytki PCB)
3. Zamknij obudowę i przykręć wkręt mocujący.
4. Sprawdź działanie pilota.

UWAGA:

Stosuj baterie tylko tego samego typu, co zużyta. Założenie niewłaściwej baterii może spowodować uszkodzenie pilota, a nawet obrażenia użytkownika.

Dane techniczne

Elektryczne

Typ baterii:	CR2430, 3V litowa
Pobór prądu:	1µA w trybie spoczynkowym
Częstotliwość:	868.65 MHz lub 433.92 MHz
Rodzaj modulacji:	OOK
Czas życia baterii:	3 lata (średnio – 10 przyciśnień dziennie)
Zasięg działania:	120 m w terenie otwartym

Środowiskowe

Zakres temperatur pracy:	0°C do 55°C
Temperatura składowania:	-20°C do 60°C

Symbole handlowe

Symbol	Opis
RWT54086800A	Pilot radiowy 868.65 MHz, dwuprzyciskowy (jednokanałowy)
RWT540000EUA	Pilot radiowy 433.92 MHz, dwuprzyciskowy (jednokanałowy)

Dane kontaktowe RISCO

RISCO deklaruje wsparcie serwisowe i techniczne. Możesz się z nami kontaktować za pośrednictwem naszej strony internetowej (www.riscogroup.com) lub korzystając z wybranej lokalizacji:

Polska: tel: +4822-736-2966; **E-mail:** poland@riscogroup.com

Ograniczona gwarancja producenta

RISCO Group, jego Przedstawiciele Regionalni oraz Przedstawiciele Handlowi udzielają Nabywcy 24-miesięcznej gwarancji na poprawne funkcjonowanie zakupionych urządzeń. Bieg gwarancji liczony jest od daty udokumentowanej dowodem zakupu urządzenia. Ponieważ Przedstawiciele Handlowi nie instalują ani nie podłączają produktów, jak również w związku z faktem, że produkty używane są w systemach, których działanie jest wynikiem współzależności zachodzących pomiędzy wieloma elementami, nie gwarantuje się poprawności działania systemów alarmowych w skład, których wchodzi poszczególne produkty z oferty handlowej Producenta i Przedstawicieli Handlowych. Odpowiedzialność materialna Przedstawicieli Handlowych wynikająca z niniejszej gwarancji jest ograniczona do naprawy wadliwie działających urządzeń, (tj. takich, dla których nie są spełnione parametry zadeklarowane przez Producenta w Danych Technicznych), a w razie niemożności wykonania naprawy – do wymiany wadliwych urządzeń na nowe. Niniejszym Producent wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie zmiany zakresu gwarancji wykraczające poza wymienione w niniejszym dokumencie. Producent, Przedstawiciele Regionalni i Przedstawiciele Handlowi nie ponoszą odpowiedzialności wykraczającej poza ustalenia niniejszej Gwarancji ani za szkody wtórne lub przypadkowe, w tym odpowiedzialności za produkty nienadające się do użytku ani za utracone korzyści Nabywcy. Niniejszym wyłącza się odpowiedzialność Przedstawiciela Handlowego za poniesione przez Nabywcę koszty transportu, instalacji oraz wszelką inną odpowiedzialność za pośrednie i bezpośrednie szkody wynikające z niepoprawnego działania zakupionych urządzeń w wysokości przekraczającej wartość zakupionych urządzeń. Producent, Przedstawiciele Regionalni i Przedstawiciele Handlowi nie gwarantują, że zastosowanie produktu w jakikolwiek sposób ograniczy ryzyko utraty zdrowia lub wartości majątku Nabywcy w przypadku napadu, rozboju, włamania, pożaru lub podobnych działań o charakterze przestępczym. Informuje się nabywcę, że poprawnie zainstalowany system alarmowy jest jedynie czynnikiem zmniejszającym ryzyko poniesienia strat. W rezultacie Producent i jego Przedstawiciele Handlowi nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (obejmujące w szczególności utratę zdrowia i mienia użytkownika, utracone korzyści oraz wszelkie inne straty) wynikające z wadliwego funkcjonowania, niemożności użytkowania lub niepoprawnego zadziałania zakupionych urządzeń. W przypadku wadliwego działania produktu, odpowiedzialność materialna Przedstawiciela Handlowego ograniczona jest do wartości zakupionego wadliwego urządzenia, ustalonej według cen wykazanych w dokumencie zakupu wadliwych urządzeń. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne zmiany zakresu odpowiedzialności Przedstawiciela Handlowego wykraczające poza zakres wymieniony w niniejszej Gwarancji. Ważne! Niniejsza gwarancja jest nieoficjalnym tłumaczeniem angielskiej wersji gwarancji wiążącej prawnie RISCO Group, która znajduje się na stronie firmowej - www.riscogroup.com.



Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej Instrukcji nie może być kopiowana ani powielana bez pisemnej zgody wydawcy.

© RISCO Group 07/07

SINT54PL